




## Ultra-High Density • Ultra – haute densité


---

Premium Underlayment for Luxury Vinyl Tile & Plank, Laminate and Hardwood floors  
Sous-couche de première qualité pour les tuiles et les lamelles luxueuses de vinyle, les planchers laminés et bois franc.


### Approved Installation Methods



Floating  
Flottant



Nail\*\*  
Cloué\*\*



Double Glue\*\*  
Collée sur  
deux Faces\*\*

\*\*Consult your flooring professional to ensure proper adhesives/fasteners and installation techniques are used.

\*\*Consulter votre professionnel en revêtement de plancher afin de vous assurer que vous utilisez le mode d'installation appropriée ainsi que les bons adhésifs / fixations.

### Installation Instructions

1. Butt edges together; do not overlap.
2. Tape together at the seams if required.
3. In basement or where a moisture barrier is required, extend the underlayment 1" – 2" up the side of the walls.

### New Concrete

New concrete should cure for 60-90 days minimum before installing flooring products. Check for excessive moisture in various areas before installation referring to flooring manufacturer's recommendations. Consult with your flooring specialist for additional instructions.

---

### Directions D'Installation

1. Assemblez les bords, ne pas superposer.
2. Posez un ruban sur les joints au besoin.
3. Installé au sous-sol ou dans un endroit humide, veuillez prolonger la sous-couche d'un à deux pouces sur les murs.

### Nouveau Béton

Pour le nouveau béton attendre au moins 60 à 90 jours avant d'installer le revêtement. Vérifiez le niveau d'humidité à divers endroits avant de procéder à la pose. Suivre les conseils du fabricant ou du manufacturier vérifiez avec un spécialiste du revêtement pour obtenir des instructions supplémentaires.